

Vinutí cívky,

Filtrační cívku vineme jako ledionovou cívku o 65 závitech. Za šablonu bude nám sloužit dřevěný valeček Ø 4 cm, délky asi 5 cm, do něhož upevníme 2 řady hřebíků asi 6 cm dlouhých ve vzdálenosti 8 mm od sebe. V každé řadě bude 11 hřebíků a budou hřebíky jedné strany státi proti hřebíkům druhé strany. Hřebíky zbavíme hlavní


ček, uštípáme je, aby při vinutí nepřekážely.

Způsob vinutí jest zřetelně naznačen na obr. 2. Vedeme drát vždy kol dvou hřebíků jedné řady a pak přejdeme šikmo přes váleček k následujícímu hřebíku druhé řady



Obr. 2. Vinutí ledionové cívky, 1 závit.



hřebíků. Tedy na př. kol 1. a 2. hřebíku první řady a pak k 3. a 4. hřebíku druhé řady a zpět k první řadě 5. a 6. hřebíku.



Obr. 3. Vinutí ledionové (závit 1., 2., 3.).

Z obrázku 2. je vinutí jasné, další závity jsou naznačeny na obr. 3.

Svázání cívky po dokončeném vinutí provede se nejdříve na 2 až 3 místech, pak




Obr. 4. Vázání cívky.

po vyjmutí hřebíků se cívka s válečku sejmě a provede definitivní svázání podle obr. 4. Nit obejde křížení drátu dvakrát kol cívky

a konce se sváží na místě, kde se setkají.

Montáž cívky provede se podle obr. 5. Nejdříve si zhotovíme podstaveček, který se bude skládati z ebonitové (trolitové neb celuloidové) deštičky „d“ (7×2 cm), na níž se mezi celuloidovými deštičkami „c“ (4.5×3 cm) upevněná cívka přišroubuje dvěma šroubkami. Mezi deštičky „c“ se vloží v síle cívky malý kousek trolitu neb se navléknou na šroubky krátké trubičky. Tato deštička



Obr. 5. Montáž cívky filtrové.

neb trubičky (použijeme jednoho neb druhého způsobu, podle toho, co máme k dispozici) jsou v obr. 5 označeny písmenou „e“.

Postup je následující: Vyvrťme si otvory „o“ (pro upevnění) a „s“ (pro přívodní šroubky) v deštičce „d“. Přilepíme celuloidové deštičky „c“ na cívku (acetonom), vložíme mezi deštičky „c“ vložku „e“ (kousek trolitu přilepený na celuloid „c“ nebo ebonitové trubičky) a vyvrťme otvory pro dva připevňovací šrouby, jež pak zašroubujeme do deštičky „d“. Otvor v deštičce „d“ musí být menší než v „c“ a v „e“. Do otvorů „s“ upevníme šroubky s fasonovou matkou a svedeme k nim konec a začátek cívky. Tím je montáž filtrační ukončena.