

# »PHILIPS 934«



Přístroj 934.

Dává tudíž hlasitý — a co je nejdůležitější — na-  
prosto věrný přednes i za dosti nepříznivých  
okolností, zejména při náhražkových antenách  
a nedokonalém uzemní. Ladění provádíme jedi-  
ným knoflíkem, jímž se řídí osvětlená stupnice.  
Zvláště pečlivá konstrukce vestavěného repro-  
duktoru se čtyřpolovým autodynamickým systé-  
mem a speciální kuželovou membránou zaruču-  
je nezkreslenou reprodukci a stejnomořný před-  
nes všech slyšitelných tónů.

Důmyslné přepínací zařízení síťového transfor-  
mátoru umožňuje připojiti přístroj na veškerá  
běžná síťová napěti proudu střidavého (přístroj  
934 A) a stejnosměrného (přístroj 934 C). Čtyři  
antenní přípojky slouží k přizpůsobení přijimače  
různým antenám.

---

Cena Kč 2250,-.

---

PHILIPS 934

je osazen světoznámými radiolampami PHILIPS-„MINIWATT“



Levné a výkonné rozhlasové zařízení, třílam-  
pový přijimač s odládovačem a reproduktorem ve  
skříni z lisovaného arbolitu.

Přijimač vhodný zejména pro příjem blízkého  
silného vysílače, poskytující však i za činnosti  
místní vysílací stanice hlasitý a nerušený příjem  
vzdálených stanic při použití vestavěného od-  
ládovače.

Je opatřen dvěma stupni nízkofrekvenčního ze-  
sílení a na koncovém stupni má pentodu.




Přístroj 934 ze zadu.

# »PHILIPS 934«


## Bezpečné odladění místní stanice.

Na zadní stěně přístroje je zvláštní antenní zdířka pro připojení antény, chceme-li nerušeně přijímati cizinu za činnosti místního vysílače. Knoflikem v hoření části zadní stěny řídíme činnost odlad'ovače.

Cívka odlad'ovače je vzdušně vinuta ze silné vysokofrekvenční licny. Tato cívka se vzdušným, maloztrátovým otočným kondensátorem tvoří laděný okruh, zabraňující rušení vlně přístup do přijimače. Pro naprostou bezpečnou funkci odlad'ovače jsou šnůry, připojující odlad'ovač k přijimači, stíněny uzemněným kovovým pletivem. Resonance odlad'ovače je velmi ostrá. Přijimačem 934 lze poslouchati cizí stanice, sousedící vlnou s místní stanicí, aniž by místní vysílač prorázel. Použití odlad'ovače nezeslabuje příjem.



Vnitřek přístroje 934.



Chassis přístroje 934.

Po zasunutí zástrčky odlad'ovače do některé antenní zdířky stačí odlad'ovač jednou pro vždy nastaviti. Předlad'ovati jej je třeba pouze tam, kde jsou dvě nebo více rušících stanic.



## PHILIPS 934

pro silný, nerušený a levný příjem vzdálených stanic